



FERCO

Regulador de sistemas solares XTDC

Manual de instalación y operación



Revisalo atentamente antes de la instalación y puesta en marcha

Indice

A. - Instrucciones de seguridad	3	6.2. - Control de velocidad	29	6.10. - Caldera combust. solido	38
A.1. - Conformidad CE	3	6.2.1. - Variante velocidad	29	6.10.1. - CS Tmin	38
A.2. - Indicaciones generales	3	6.2.2. - Tipo bomba	29	6.10.2. - CS Tmax	38
A.3. - Explicación simbolos	3	6.2.3. - Ajuste bomba	30	6.10.3. - ΔT CS	38
A.4. - Manipulación del aparato	3	6.2.3.1. - Bomba	30	6.10.4. - Sensor caldera	38
A.5. - Garantía y responsabilidad	4	6.2.3.2. - Forma de señal	30	6.10.5. - Sensor depósito	38
A.6. - Sobre el regulador	4	6.2.3.3. - PWM off	30	6.11. - Avisos de malfunciones	38
A.7. - Contenido del suministro	4	6.2.3.4. - PWM on	30	6.12.1. - Control de presión	39
A.8. - Deshechos y Contaminantes	4	6.2.3.5. - PWM Max	30	6.12.1.1. - RPS1 / RPS2	39
B. - Descripción del regulador	5	6.2.3.6. - 0-10V off	30	6.12.1.2. - Pmin	39
B.1. - Datos técnicos	5	6.2.3.7. - 0-10V on	30	6.12.1.3. - Pmax	39
B.2. - Tabla de resistencias para sensores Pt1000	5	6.2.3.8. - 0-10V Max	30	6.13. - Bomba booster	39
C. - Instalación	6	6.2.3.9. - Velocidad con „On“	30	6.13.1. - Tiempo de llenado	39
C.1. - Montaje sobre pared	6	6.2.3.10. - Mostrar señal	30	6.14. - Operación paralela R (X)	39
C.2. - Conexión eléctrica	6	6.2.4. - Prebarrido	31	6.14.1. - Retraso	39
C.3. - Instalación de los sensores de temp.	8	6.2.5. - Tiempo de regulación	31	6.14.2. - Postbarrido	39
D. - Plano de bornas y conexiones	9	6.2.6. - max. velocidad	32	6.15. - Siempre On	40
D.1. - Espacio de bornes	9	6.2.7. - min. velocidad	32	6.16. - Calefacción	40
D.2. - Plano de bornes para conexión eléct.	9	6.2.8. - Valor nominal	32	6.16.1. - Consigna habit. dia	40
D.3. - Variantes hidr / Esquemas / Sistema	10	6.3. - Bypass solar	32	6.16.2. - Consigna habit. noche	40
E. - Manejo	16	6.3.1. - Variante	32	6.16.3. - Sensor habitación	40
E.1. - Pantalla y teclado	16	6.3.2. - Sensor bypass	32	6.16.4. - Horarios	40
E.2 Asistente de puesta en marcha	16	6.4. - Termostato	33	6.17. - Contador de energía	41
E.3 Puesta en marcha manual	17	6.4.1. - TH nominal	33	6.17.1. - Sensor IDA (X)	41
E.4 Organización de los menús	17	6.4.2. - TH Histeresis	33	6.17.2. - Sensor RETORNO	41
1. - Mediciones	18	6.3.3. - Sensor termostato 1	33	6.17.3. - Tipo glicol	41
2. - Evaluación	19	6.3.4. - Sensor termostato 2	33	6.17.4. - Concentración glicol	41
2.1. - Horas de operación	19	6.4.3. - T eco	33	6.17.5. - Caudal IDA (X)	41
2.2. - Contador de energía	19	6.4.4. - Depósito	33	6.17.6. - Offset ΔT	41
2.3. - Vista gráfica	19	6.4.5. - Función ahorro	33	6.17.7. - VFS (X)	41
2.4. - Avisos	19	6.4.6. - Horarios	33	6.17.8. - VFS - Posición	41
2.5. - Reset / Borrar	19	6.5. - Enfriar	34	6.17.9. - Sensor de referencia	41
3. - Modos de operación	20	6.5.1. - Enfriar Tnom	34	6.18. - Compensación de sensores	42
3.1. - Automatico	20	6.5.2. - Enfriar Histeresis	34	6.19. - Puesta en marcha	42
3.2. - Manual	20	6.5.3. - Sensor enfriar	34	6.20. - Ajustes de fabrica	42
3.3. - Off	20	6.5.4. - Horarios	34	6.21. - Tarjeta SD	42
3.4. - Llenar sistema	20	6.6. - Calentamiento retorno	34	6.21.1. - Logging	42
4. - Ajustes	21	6.6.1. - Ret Tmin	34	6.21.2. - Memoria libre	42
4.1. - Tmin S (X)	21	6.6.2. - Ret Tmax	34	6.21.3. - Formatear	42
4.2. - Tmax S (X)	21	6.6.3. - ΔT Retorno	34	6.21.4. - Cargar configuración	42
4.3. - Tmax SB	21	6.6.4. - Sensor retorno	34	6.21.5. - Guardar configuración	42
4.4. - ΔT Solar S(X)	21	6.6.5. - Sensor depósito	34	6.21.6. - Firmwareupdate	42
4.5. - Prioridad S(X)	22	6.7. - Antilegionela	35	6.21.7. - Quitar tarjeta	42
4.6. - T-Prioridad	22	6.7.1. - AL Tnom	35	6.22. - Ayuda de arranque	43
4.7. - Tiempo de carga	22	6.7.2. - AL Periodo	35	6.23. - Hora y Fecha	43
4.8. - Pendiente	22	6.7.3. - ultimo calent. AL	35	6.24. - Horario verano	43
4.9. - Tabla: Programas hidráulicos con ajustes correspondientes	23	6.7.4. - AL sensor 1	35	7. - Bloqueo de menú	44
5. - Funciones de protección	27	6.7.5. - AL sensor 2	35	8. - Codigos de servicio	44
5.1. - Protección sistema	27	6.7.6. - AL-Horarios	35	9. - Idioma	44
5.2. - Protección colector	27	6.8. - Cambio de carga	36	Z.1. Malfunciones y mensajes de error	45
5.3. - Refrigeración nocturna	27	6.8.1. - ΔT Cambio de carga	36	Z.2 Cambiar fusible	46
5.4. - Anticongelación	28	6.8.3. - CC Tmax	36	Z.3 Mantenimiento	46
5.5. - Antiatasco	28	6.8.2. - CC Tmin	36		
5.6. - Alarma colector	28	6.8.4. - Sensor fuente	36		
6. - Funciones especiales	29	6.8.5. - Sensor destino	36		
6.1. - Selección programa	29	6.9. - Diferencial	37		
		6.9.1. - ΔT Diferencial	37		
		6.9.3. - Sensor fuente	37		
		6.9.4. - Diff Tmin	37		
		6.9.2. - Sensor destino	37		
		6.9.5. - Diff Tmax	37		

Indicaciones de seguridad

1.1. - Conformidad CE

Con el símbolo CE del aparato explica el fabricante que el XTDC cumple las siguientes normativas de seguridad:

- CE-Reglamento electrotécnico de baja tensión 73/23/CEE, cambiado por 93/68/CEE
- CE-Reglamento compatibilidad electromagnética 89/336/CEE versión 92/31/CEE versión 93/68/CEE

La conformidad esta aprobada y las certificaciones correspondientes como la explicación de la conformidad CE estan archivados por el fabricante.

1.2. - Indicaciones generales

Este manual contiene indicaciones basicas e informaciones importantes para la seguridad, el montaje, la puesta en marcha, el mantenimiento y el manejo óptimo del aparato. Por eso hay que leer el manual completamente antes del montaje, puesta en marcha y manejo del aparato por el instalador/técnico y por el usuario, siguiendo sus instrucciones.

Considera tambien los reglamentos validos de prevención contra accidentes, los reglamentos VDE, los reglamentos del suministrador de energia, las normas DIN correspondientes y los manuales de los componentes adicionales. El regulador no evita en ningun caso las instalaciones de seguridad a pie de obra!

El montaje, la conexión eléctrica, la puesta en marcha y el mantenimiento del aparato, solo pueden afectuarse por un especialista.

Para el usuario: Asegurase que el técnico le da la información detallada sobre el funcionamiento y el manejo del regulador. Guarda este manual siempre cerca del regulador.

1.3. - Explicación simbolos



No cumplir las instrucciones puede poner la vida en peligro por la tensión eléctrica.



No cumplir las instrucciones puede causar daños graves a la salud, como por ejemplo quemaduras, o tambien peligrosos para la vida.



No cumplir las instrucciones puede causar la destrucción del aparato, del sistema o daños al medio ambiente.



Instrucciones muy importantes para el funcionamiento y una operación óptima del aparato y del sistema.

1.4. - Manipulación del aparato

- Sin autorización escrita del fabricante, manipulaciones y cambios del aparato no estan permitidos
- No esta permitido la colocación de componentes adicionales sin haberlos ensayado junto con el aparato
- Si se puede observar que una operación del aparato ya no es posible sin peligro, cuando la carcasa por ejemplo esta dañada, hay que desconectar el regulador inmediatamente
- Partes del aparato y accesorios que estén en condición dudable, deberán ser cambiadas inmediatamente
- Se utilizan solo recambios y accesorios originales del fabricante.
- Inscripciones por parte del fabricante en el aparato no se deben cambiar, quitar o hacer irreconocible
- Se realizan solo las configuraciones del regulador, explicadas por este manual



Manipulación del aparato puede causar cambios en la seguridad y funcionamiento del mismo, al igual que en el sistema completo.

Instrucciones de seguridad

A.1. - Garantía y responsabilidad

El regulador esta fabricado y ensayado bajo el cumplimiento de estandares altos de calidad y seguridad. Para el aparato vale la garantia según ley de 2 años a partir de la fecha de la venta. Daños de personas o objetos estan excluidos de la garantia y la responsabilidad, si son resultados por ejemplo de una o mas causas siguientes:

- Inobservancia del manual
- Montaje, puesta en marcha, mantenimiento y manejo inadecuados
- Reparaciones inadecuadamente realizadas
- Realización de cambios del aparato sin autorización
- Instalación de componentes cuales no se han ensayado con el aparato
- Todos los daños que resultan de la utilización del aparato a pesar de deficiencias obvias
- No se utilizaron recambios y accesorios originales
- Utilización inadecuado del aparato
- Pasando los limites de los valores explicados en los datos técnicos
- Fuerza mayor

A.2. - Sobre el regulador

El regulador térmico diferencial XTDC permite una eficiente utilización y control de funcionamiento del sistema solar o sistema de calefacción. El aparato convenza sobre todo por su funcionalidad y simple manejo que se explica por si mismo. En cada introducción de datos las teclas se explican y se relacionan con funciones. En el menú del reguladorl hay, a parte de palabras explicativas de las mediciones y las configuraciones, tambien textos para ayuda o graficas explicativas.

El XTDC como regulador térmico diferencial se puede utilizar para diferentes variantes de sistemas, explicadas y demostradas en D.3.

Características importantes del XTDC:

- Gráficos y textos en la pantalla iluminada
- Consulta simple de los valores actuales
- Observación y analisis del sistema por ejemplo por estadística gráfica
- Menús grandes de configuración con explicaciones
- Bloqueo de menú para evitar cambios no deseados
- Regreso a valores originales o antes seleccionados
- Se suministra y planifica opcional diferentes funciones adicionales

A.3. - Suministro

- Regulador térmico diferencial XTDC
- 3 tornillos 3,5x35mm y 3 tacos 6mm para montaje sobre pared
- 12 abrazaderas con 24 tornillos, fusible de recambio 2AT
- Manual XTDC

incluido en el suministro opcional:

- Pt1000 sensores de temperatura y tubos sumergibles

tambien se suministra opcional:

- tubos sumergibles, protección de tensión
- Ethernet

A.4. - Residuos y contaminantes

El aparato cumple el reglamento europeo ROHS 2002/95/CE para la limitación del uso de distintos materiales peligrosos en aparatos eléctricos y electrónicos.



El aparato no se desecha con la basura común de la casa. Envía el aparato al proveedor o fabricante o deséchalo en sitios especiales de basuras contaminantes.

Instalación



Atención

Se instala el regulador solo en lugares secos y bajo condiciones del ambiente explicadas en B 1 „datos técnicos“.




Atención


Al regulador no se le debe acceder desde la parte trasera

B.3. - Montaje sobre pared

1. Quitar tornillo de la tapa
2. Separar con cuidado la tapa de la carcasa
3. Colocar el cuerpo en la posición elegida y marcar los 3 puntos de detención. Observar que la superficie de la pared esté plana, para que el cuerpo no se deforme.
4. Perforar la pared en los 3 puntos marcados con una taladradora y una broca de 6. Introducir los tacos.
5. Colocar el cuerpo encima del tornillo superior.
6. Colocar y apretar los 2 tornillos inferiores.

B.3.1. Carcasa inferior





C.1. - Conexión eléctrica



Peligro

Antes de trabajar con el aparato, desconecta la corriente y asegura que no se puede reconectar! Asegura que esta libre de tensión!

La conexión eléctrica solo se debe realizar por un técnico especializado bajo los reglamentos validos. El regulador no se debe poner en marcha si hay visibles daños o roturas en la carcasa.



Atención

Cables de pequeñas tensiones como los de sensores de temp. hay que colocar separados de los cables de tensión baja. Introduce los cables de los sensores de temp. solo en la parte izquierda del aparato y los cables de tensión baja en la parte derecha.



Atención

En el suministro de corriente del regulador hay que instalar un interruptor, como por ejemplo un interruptor de emergencia.



Atención

Los cables que se conectan al aparato solo deben pelarse max. 55mm y el aislamiento debe llegar exacto hasta despues de las abrazaderas del cuerpo.




Atención

El regulador y el sensor VFS deben de tener los mismos potenciales de masa. El sensor VFS dispone de una tierra de función (PELV). El borne PE del regulador hay que conectar con el sistema de tubería cerca del sensor VFS.


Instalación

C.1.1.



1. Selección de la variante hidráulica necesaria (v. „D.3. - Variantes hidráulicas / esquemas / sistemas“ página)
2. Quitar tapa de bornes (v „D.1. - Bornes“ página)
3. Pelar cables max. 55mm y introducir, sujeta las abrazaderas, quita el aislamiento de los cables 8-9mm (Img. „C.2.2.“)
4. Abrir los bornes con un destornillador...
5. Colocar la tapa otra vez y sujetarla con el tornillo.
6. Conectar la corriente y poner el regulador en marcha.

C.1.2.



Instrucciones para bornes:

1. Poner destornillador adecuado en la apertura superior y apretar la pinza interna hacia abajo. Deje el destornillador en esta posición.
2. Introducir cable en el orificio correspondiente
3. Sacar destornillador.

C.2. - Instalación de los sensores

El Regulador trabaja con sensores de temperatura Pt1000, cuales permiten una medición exacta, asegurando una función óptima de control del sistema.



Los cables de los sensores de temperatura deben ser colocados separados de los cables de tensión baja (red) y no deben ser situados, por ejemplo, en el mismo conducto de cables!



Coloca los sensores exactamente en el sitio de la medición!
Utiliza solo los sensores correspondientes a su objetivo, como sensores sumergibles, de contacto a tubos o de contacto planos, con el rango de temperatura correspondiente.



Los cables de los sensores S7/S8 se pueden extender si es necesario con un cable de min. 0,75mm² hasta máx. 30m. Los sensores S1-S6 con mín. 0,75mm² hasta máx. 10m.
Observar que no se produzcan resistencias en las conexiones!



Conectar los sensores directos VFS por los enchufes correspondientes
Para evitar daños de los sensores VFS se recomienda su colocación en el retorno!
En el montaje del sensor directo (VFS) se tiene que considerar la dirección del flujo !

C.3. - RC21 Termostato para la habitación y control remoto



Atención

El RC21 es un accesorio opcional y no se incluye en el suministro del XTDC. Se utiliza para activar funciones de calefacción.
El XTDC funciona también sin RC21.

El control remoto con termostato integrado permite una regulación simple de la temperatura del ambiente.

Posibles ajustes

Por la rueda del RC21 se puede mover la curva de calefacción en paralelo. Así se puede elevar o reducir la temperatura en el circuito (dependiendo de la temperatura exterior) por máx. 5°C.

Sensor de temperatura

El RC21 dispone de un sensor de temperatura, utilizado, registrado y mostrado por el regulador. Dependiendo de los ajustes en el regulador se utiliza este sensor para influir en la temperatura del circuito de calefacción. Con el botón de selección se puede elegir entre diferentes modos de operación.



La operación automática regula la temperatura según horarios programados



El modo día ignora todos los horarios programados y regula la temperatura según los ajustes para el día.




El modo noche reduce la temperatura en general. Esta opción se recomienda por ejemplo para épocas de ausencia (vacaciones).

Instalación

Primero se quita con cuidado la rueda con un destornillador, luego se saca el tornillo debajo para separar la tapa del zocalo.

Se conecta el RC21 por el bloque de bornes.

Conexión para control remoto (gris)
Conexión para sensor temperatura (verde)
Conexión de sensor masa (blanco)



Peligro

Por el RC21 solo se debe conectar tensión baja




Atención

El cable de conexión se debe pedir por separado. Los colores indicados arriba solo se refieren a este cable.

Instalación

C.4. - Bornes

El lado de la conexión a la red esta protegido adicionalmente por una lamina de plastico. Antes de quitarla hay que asegurarse si el regulador se encuentra sin corriente.





C.5. - Plano de bornes y conexión eléctrica

Kleinspannungen

PF-Relais

Relais

Mains



máx. 12V

Tensión baja máx. 12VAC/DC

Borne:	Conexión para:
S1	Sensor 1
S2	Sensor 2
S3	Sensor 3
S4	Sensor 4
S5	Sensor 5
S6	Sensor 6
S7	Sensor 7
S8	Sensor 8
V1	0-10V / PWM
V2	0-10V / PWM
VFS1	Grundfos Direkt Sensor
VFS2	Grundfos Direkt Sensor
RC	Control remoto

Tarjeta SD

para guardar datos y actualización



Atención
Observe la orientación correcta!
Tarjeta debe entrar sin resistencia, no forzarla demasiado!

Ethernet
para conectar en un LAN

Relé libre de potencial

NO
Normalmente abierto

C
Comun (Tensión)

NC
Normalmente cerrado



Lado red
Peligro 230VAC

Tensión red 230VAC 50-60Hz

Borne:	Conexión para:
R1	Relé 1
R2	Relé 2
R3	Relé 3
R4	Relé 4
R5	Relé 5
R6	Relé 6
N	Red neutro N
L	Red fase L

D.1. - Variantes hidráulicas / Esquemas / Sistemas

Esquema / Conexión	Esquema 1	Esquema 2	Esquema 3	Esquema 4	Esquema 5	Esquema 6	Esquema 7
	Conexión						
S1	Depósito	Depósito	Piscina	Piscina	Depósito	Depósito	Depósito
S2							
S3							
S4							
S5		Intercamb		Intercamb		Intercamb	
S6							
S7					Colector	Colector	Colector
S8	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector
VFS1							
VFS2							
V1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1
V2	-	Opción para R2	-	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2	-
R1 (ELR)	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar (Colector an S8)	Bomba solar (Colector an S8)	Bomba solar
R2 (ELR)	-	Bomba secundaria	-	Bomba secundaria	Bomba solar Colector S7	Bomba secundaria	Bomba secundaria
R3	-	-	-		-	Bomba solar Colector S7	Válvula Colector S7 / Colector S8 (ON=Flujo Colector S7)
R4	-	-	-	-	-		-
R5	-	-	-	-	-		-
R6	-	-	-	-	-		-
R7 (libre de pot.)	-	-	-	-	-		-

Sensores de temperatura

Solo tensión baja

Conexiones reles








230 VA

Instalación






	Esquema 8	Esquema 9	Esquema 10	Esquema 11	Esquema 12	Esquema 13	Esquema 14	
Sensores de temperatura solo tensión baja	S1	Depósito	Depósito	Depósito sup	Depósito	Depósito	Depósito	
	S2		Depósito	Depósito abajo	Depósito	Depósito	Depósito	
	S3							
	S4							
	S5	Intercamb					Intercamb	Intercamb
	S6							
	S7	Colector						
	S8	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector
	VFS1							
	VFS2							
	V1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	-	Opción para R1	Opción para R1
	V2	Opción para R2	-	-	Opción para R2	-	Opción para R2	Opción para R2
Conexiones de relés 230 VA	R1 (ELR)	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar	Bomba Depósito S1	Bomba solar-	Bomba solar	Bomba solar
	R2 (ELR)	Bomba secundaria-	-	-	Bomba Depósito S2	-	Bomba Depósito S1	Bomba secundaria
	R3	Válvula Colector S7 / Colector S8 (ON=Flujo Colector S7)	Válvula Depósito S1/ Depósito S2 ON=Carga Depósito 2	Válvula Depósito S1/ Depósito S2 (ON=Carga Depósito S2)	-	Válvula Depósito S1 (ON=Abierta)	Bomba Depósito S2	Válvula Depósito S1 (ON = Abierta)
	R4	-	-	-	-	Válvula Depósito S2 (ON=Abierta)	-	Válvula Depósito S2 (ON= Abierta)
	R5	-	-	-	-	-	-	-
	R6	-	-	-	-	-	-	-
	R7 (libre de pot.)	-	-	-	-	-	-	-

	Esquema 15	Esquema 16	Esquema 17	System 18	Esquema 19	Esquema 20	Esquema 21	
Sensores de temperatura solo tensión baja	S1	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito sup	Depósito	Depósito sup	
	S2	Depósito abajo	Piscina	Depósito	Depósito abajo	Depósito	Depósito abajo	
	S3							
	S4							
	S5	Intercamb	Intercamb	Intercamb	Intercamb		Intercamb	
	S6							
	S7					Colector	Colector	Colector
	S8	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector
	VFS1							
	VFS2							
	V1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1
	V2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2
Conexiones de relés 230 VA	R1 (ELR)	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar1 Colector S8	Bomba solar1 Colector S8	Bomba solar1 Colector S8
	R2 (ELR)	Bomba secundaria	Bomba secundaria (Piscina)	Bomba secundaria	Bomba secundaria	Bomba solar2 (Colector S7)	Bomba solar2 (Colector S7)	Bomba secundaria
	R3	Válvula Depósito Sup S1 (ON= Abierta)	Válvula Depósito S2/ Piscina S3 (ON = PiscinaCarga)	Válvula Depósito S1/ Depósito S2 (ON = Carga Depósito S2)	Válvula Depósito Sup S1/ Depósito Abajo S2 (ON = Carga Depósito S2 Abajo)	Válvula Depósito S1/ Depósito S2 (ON = Carga Depósito 2)	Válvula Depósito Sup S1/ Depósito Abajo S2 (ON = Carga Depósito S2 Abajo)	Bomba solar2 (Colector S7)
	R4	Válvula Depósito Abajo S2 (ON= Abierta)	-	-		-	-	Válvula Depósito S1/ Depósito S2 (ON = Carga Depósito 2)
	R5	-	-	-		-	-	
	R6	-	-	-		-	-	
	R7 (libre de pot.)	-	-	-		-	-	




Instalación

	Esquema 22	Esquema 23	Esquema 24	Esquema 25	Esquema 26	Esquema 27	Esquema 28	
								
Sensores de temperatura solo tensión baja	S1	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	
	S2	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	
	S3			Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	
	S4							
	S5		Intercamb				Intercamb	
	S6							
	S7	Colector	Colector					
	S8	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector	
	VFS1							
	VFS2							
	V1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	
V2	-	Opción para R2	-	Opción para R2	-	Opción para R2		
Conexiones de relés 230 VA	R1 (ELR)	Bomba solar	Bomba solar1 Colector S8	Bomba solar	Bomba Depósito S1	Bomba solar	Bomba solar	
	R2 (ELR)	-	Bomba secundaria	-	Bomba Depósito S2	-	Bomba secundaria	
	R3	Válvula Colector (ON=Carga Colector S7)	Válvula Colector (ON=Carga Colector S7)	Válvula Depósito S1/ Depósito S2 o S3 (ON = Carga Depósito S2 o S3)	Bomba Depósito S3	Válvula Depósito S1 (ON = Abierta)	Bomba Depósito S2	Válvula Depósito S1 (ON = Abierta)
	R4	Válvula Depósito S1/ Depósito S2 (ON = Carga Depósito 2)	Válvula Depósito S1/ Depósito S2 (ON = Carga Depósito 2)	Válvula Depósito S2/ Depósito S3 (ON = Carga Depósito S3)	-	Válvula Depósito S2 (ON = Abierta)	Bomba Depósito S3	Válvula Depósito S2 (ON = Abierta)
	R5	-		-	-	Válvula Depósito S3 (ON = Abierta)	-	Válvula Depósito S3 (ON = Abierta)
	R6	-		-	-	-	-	-
	R7 (libre de pot.)	-		-	-	-	-	-


	Esquema 29	Esquema 30	Esquema 31	Esquema 32	Esquema 33	Esquema 34	Esquema 35
S1	Depósito sup	Depósito	Depósito	Depósito sup	Depósito Sup	Depósito	Depósito
S2	Depósito mitte	Depósito 2	Depósito	Depósito abajo	Depósito abajo	Depósito	Depósito
S3	Depósito abajo	Piscina	Piscina	Piscina	Piscina	Depósito	Depósito
S4							
S5	Intercamb		Intercamb	Intercamb	Intercamb		Intercamb
S6				Intercamb	Intercamb		
S7						Colector	Colector
S8	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector
VFS1							
VFS2							
V1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1
V2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2
R1 (ELR)	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar1 Colector S8	Bomba solar1 Colector S8
R2 (ELR)	Bomba secundaria	PiscinaBomba	PiscinaBomba	Bomba secundaria (en circuito del depósito)	Bomba secundaria (en circuito del depósito)	Bomba solar2 Colector S7	Bomba solar2 Colector S7
R3	Válvula Depósito Sup S1 (ON = Abierta)	Válvula Depósito S1 en Depósito S2 (ON = Carga Depósito S2)	Válvula Depósito S1 (ON = Abierta)	Válvula Depósito S1 en S2 / Piscina (ON = Carga Piscina)	Válvula Depósito Sup S1 (ON = Abierta)	Válvula Depósito S1/ Depósito S2 en S3 (ON = Carga Depósito S2 en S3)	Bomba secundaria
R4	Válvula Depósito medio S2 (ON = Abierta)	Válvula Depósito S2/ Piscina S3 (ON = Carga Piscina S3)	Válvula Depósito S2 (ON = Abierta)	PiscinaBomba	PiscinaBomba	Válvula Depósito S2/ Depósito S3 (ON = Carga Depósito S3)	Válvula Depósito S1/ demás Depósito (ON = Carga demás Depósito)
R5	Válvula Depósito Abajo S3 (ON = Abierta)	-	Válvula Piscina S3 (ON = Abierta)	Válvula Depósito Sup S1/ Depósito Abajo S2 (ON = Carga Depósito Sup S1)	Válvula Depósito Abajo S2 (ON = Abierta)	-	Válvula Depósito S2/ Depósito S3 (ON = Carga Depósito S3)
R6	-	-	-	-	-	-	-
R7 (libre de pot.)	-	-	-	-	-	-	-

	Esquema 36	Esquema 37	Esquema 38	Esquema 39	Esquema 40	
						
Sensores de temperatura solo tensión baja	S1	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	
	S2	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	
	S3	Depósito	Depósito	Depósito	Depósito	
	S4			Depósito	Depósito	
	S5					
	S6					
	S7	Colector	Colector			
	S8	Colector	Colector	Colector	Colector	
	VFS1					
	VFS2					
	V1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1
	V2		Opción para R2		Opción para R2	-
Conexiones de relés 230 VA	R1 (ELR)	Bomba solar1 Colector S8	Bomba solar1 Colector S8	Bomba solar1 Colector S8	Bomba Depósito S1	Bomba solar
	R2 (ELR)		Bomba secundaria		Bomba Depósito S2	-
	R3	Válvula Colector (ON=Carga Colector S7)	Válvula Colector (ON=Carga Colector S7)	Válvula Depósito S1/ demás Depósito (ON = Carga demás Depósito)	Bomba Depósito S3	Válvula Depósito S1 (ON = Abierta)
	R4	Válvula Depósito S1/ demás Depósito (ON = Carga demás Depósito)	Válvula Depósito S1/ demás Depósito (ON = Carga demás Depósito)	Válvula Depósito S2/ demás Depósito (ON = Carga demás Depósito)	Bomba Depósito S4	Válvula Depósito S2 (ON = Abierta)
	R5	Válvula Depósito S2/ Depósito S3 (ON = Carga Depósito S3)	Válvula Depósito S2/ Depósito S3 (ON = Carga Depósito S3)	Válvula Depósito S3/ Depósito S4 (ON = Carga Depósito S4)	-	Válvula Depósito S3 (ON = Abierta)
	R6			-		Válvula Depósito S4 (ON = Abierta)-
	R7 (libre de pot.)					

	Esquema 41	Esquema 42	Esquema 43	Esquema 44	Esquema 45	
Sensores de temperatura solo tensión baja	S1	Depósito	Depósito	Depósito sup	Depósito	Depósito
	S2	Depósito	Depósito	Depósito mitte/sup	Depósito	Depósito
	S3	Depósito	Depósito	Depósito mitte/abajo	Depósito	Depósito
	S4	Depósito	Depósito	Depósito abajo	Depósito	Depósito
	S5	Intercamb	Intercamb	Intercamb		Intercamb
	S6					
	S7				Colector	Colector
	S8	Colector	Colector	Colector	Colector	Colector
	VFS1					
	VFS2					
	V1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1
	V2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2	Opción para R2
Conexiones de relés 230 VA	R1 (ELR)	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar1 Colector S8	Bomba solar1 Colector S8
	R2 (ELR)	Bomba Depósito S1	Bomba secundaria	Bomba secundaria	Bomba solar2 Colector S7	Bomba se- cundaria
	R3	Bomba Depósito S2	Válvula Depósito S1 (ON = Abierta)	Válvula Depósito Sup S1 (ON = Abierta)	Válvula Depósito S1/ demás Depósito (ON = Carga demás Depósito)	Bomba solar2 Colector S7
	R4	Bomba Depósito S3	Válvula Depósito S2 (ON = Abierta)	Válvula Depósito medio Sup S2 (ON = Abierta)	Válvula Depósito S2/ demás Depósito (ON = Carga demás Depósito)	Válvula Depósito S1/ demás Depósito (ON = Carga de- más Depósito)
	R5	Bomba Depósito S4	Válvula Depósito S3 (ON = Abierta)	Válvula Depósito medio Abajo S3 (ON = Abierta)	Válvula Depósito S3/ Depósito S4 (ON = Carga Depósi- to S4)	Válvula Depósito S2/ demás Depósito (ON = Carga de- más Depósito)
	R6		Válvula Depósito S4 (Ein = Abierta)-	Válvula Depósito Abajo S4 (ON = Abierta)		Válvula Depósito S3/ demás Depósito (ON = Carga de- más Depósito)
	R7 (libre de pot.)					

	Esquema 46	Esquema 47	Esquema 48	
Sensores de temperatura solo tensión baja				
	S1	Depósito	Depósito	Depósito 1
	S2	Depósito	Depósito	Depósito 2
	S3	Depósito	Depósito	
	S4	Depósito	Depósito	
	S5			
	S6			
	S7	Colector	Colector	Colector 1
	S8	Colector	Colector	Colector 2
	VFS1			
	VFS2			
	V1	Opción para R1	Opción para R1	Opción para R1
V2		Opción para R2	Opción para R2	
Conexiones de relés 230 VA	R1 (ELR)	Bomba solar	Bomba solar	Bomba solar1 Colector S8
	R2 (ELR)		Bomba secundaria	Bomba solar2 Colector S7
	R3	Válvula Colector (ON=Carga Colector S7)	Válvula Colector (ON=Carga Colector S7)	
	R4	Válvula Depósito S1/ demás Depósito (ON = Carga demás Depósito)	Válvula Depósito S1/ demás Depósito (ON = Carga demás Depósito)	
	R5	Válvula Depósito S2/ demás Depósito (ON = Carga demás Depósito)	Válvula Depósito S2/ demás Depósito (ON = Carga demás Depósito)	
	R6	Válvula Depósito S3/ Depósito S4 (ON = Carga Depósito S4)	Válvula Depósito S3/ Depósito S4 (ON = Carga Depósito S4)	
	R7 (libre de pot.)			

D.2. - Pantalla y teclado



La Pantalla (1) con sus diversos modos de textos y gráficos permite un manejo fácil del regulador que se explica por sí mismo.

Las determinaciones se realizan por 4 Teclas (3+4), cuales tienen según situación diferentes funciones. La tecla „esc“ (3) se utiliza para cancelar una introducción o para salir de un menú.

Según caso hay que confirmar si se quieren guardar los cambios.

La función de las otras 3 teclas (4) se explica en la pantalla directamente encima de las mismas. La tecla a la derecha es normalmente para confirmar una selección.

Ejemplos de funciones de las teclas


Ejemplos de símbolos:

-  Bomba (gira en operación)
-  VVálvula (Paso = negro)
-  Captador
-  Acumulador
-  Piscina
-  Sensor
-  Intercambiador
-  Pausa carga (-> Tiempo carga)
-  Aviso / Mensaje de error
-  Info nueva
-  Logging activado

- +/- = aumentar / reducir valores
- ▼/▲ = mueve menú arriba / abajo
- si/no = confirmar / negar
- Info = mas información
- regresar = a la pantalla anterior
- ok = confirmar selección
- Confirmar = confirmar ajuste

Más símbolos se encuentran bajo las funciones especiales

E.2 Asistente para puesta en marcha



Cuando se activa la primera vez el regulador y después de determinar el idioma y la hora el sistema pregunta si quiere utilizar el asistente para la introducción de parámetros o no. El asistente de puesta en marcha puede ser cancelado en cualquier momento o después que el menú de las funciones especiales sea iniciado otra vez. El asistente de la puesta en marcha guía en un orden lógico por las determinaciones necesarias, explicando en la pantalla cada parámetro. Pulsando la tecla „esc“ se llega otra vez al parámetro anterior, para asegurarse de la selección o para modificarla. Pulsando varias veces la tecla „esc“ lleva paso a paso atrás hasta la selección para cancelar la puesta en marcha. Finalmente hay que probar las salidas con los consumidores conectados y las mediciones de los sensores en modo de operación „Manual“. Después activa otra vez el modo de operación automático.



Observa las explicaciones de cada parámetro en las páginas siguientes y asegura si no se necesita más configuraciones para su aplicación.

E.3 Puesta en marcha manual


Si decide no utilizar el asistente de la puesta en marcha, se deberían realizar las configuraciones necesarias según el siguiente orden:

- Menú 9. Idioma, página
- Menú 6.15. Hora y fecha, página
- Menú 6.1. Selección programa, página
- Menú 4. Ajustes, todos los valores, página
- Menú 5. Funciones de protección si modificación necesarias, página
- Menú 6. Funciones especiales, si modificaciones necesarias, página


Finalmente hay que probar las salidas con los consumidores conectados y las mediciones de los sensores en modo de operación „Manual“. Después activar otra vez el modo de operación automático.

Atención Observar las explicaciones de cada parámetro en las siguientes páginas y asegurar que no se necesiten más configuraciones para su aplicación.

E.4 Organización del menú



El modo gráfico o visión general aparece si no se pulsa una tecla durante 2 minutos o si se sale del menú principal por la tecla „esc“.



Se llega directamente del modo gráfico o visión general al menú principal si se pulsa una tecla en el. Aquí hay las opciones de selección siguientes:

1. Mediciones

Valores de la temperatura actual con explicaciones

2. Evaluación

Control de función del sistema con horas de operación etc.

3. Modo de operación

Operación automática, manual o apagar aparato

4. Ajustes

Determinar parámetros para la operación normal

5. Funciones de protección

Protección solar y congelación, refrigeración, anti-atasco

6. Funciones especiales

Selección programa, calibración sensor, hora, sensor adición etc.

7. Bloqueo de menú

Contra un cambio no deseado de parámetros críticos

8. Códigos de servicio


Para analizar fallos

9. Idioma

Seleccionar idioma

Mediciones

1. - Mediciones



El menú "1. Valores medición" muestra las temperaturas medidas actualmente.
Se sale del menú pulsando "esc" o por selección de "Salir de valores medición".




Atención

Si aparece por el valor de la medición „Error“ en la pantalla, el sensor de temperatura puede ser inadecuado o estar roto. Cables demasiado largos o sensores en un sitio mal elegido pueden resultar en una pequeña inexactitud de las mediciones. En este caso los valores se pueden corregir por modificación del regulador. Sigue las instrucciones bajo 6.18. Los tipos de mediciones que se muestran depende del programa elegido , de los sensores conectados y de la versión del aparato.

Evaluación

2. - Evaluación



El menú "2. Evaluación" permite el control de la operación y para observar el sistema a largo plazo.

Se sale del menú pulsando "esc" o por selección de "Salir de evaluación".



Atención

Para una evaluación de los datos, una configuración exacta de la hora en el regulador es necesario. Por un manejo inadecuado o una hora incorrecta se pueden borrar archivos, se graban con errores o quedan sobregabados. El fabricante no se responsabiliza y no da garantía a los datos guardados!

2.1. - Horas de operación

Muestra las horas de operación de la bomba solar, conectada al regulador, en diferentes unidades de tiempo (dia-años)..

2.2. - Contador de energía

Muestra las ganancias de calor del sistema.

2.3. - Visión gráfica

Representación gráfica de los datos bajo 2.1-2.2 como diagrama de barras. Hay diferentes períodos de tiempo para comparaciones. Con las dos teclas de la izquierda se navega por las paginas.


2.5. - Avisos

Muestra los 20 ultimos errores del sistema con fecha y hora.

2.4. - Reset / borrar

Reconfigura o borra cada evaluación. Elige "todos los evaluaciones" y todo, menos de la lista de errores, se borra.

3. - Modo de operación



Bajo el menú “3. Modo de funcionamiento”

el regulador se puede apagar, operar en automático u operar en manual.

Se sale del menú pulsando “esc” o por selección de “Salirde modo de funcionamiento”.

3.1. - Automático

El modo automático es el normal del regulador. Solo con la operación automática se realiza una función correcta del regulador bajo consideración de las temperaturas actuales y los parámetros configurados! Después de desconectar de la corriente, el regulador regresa automáticamente al modo de operación anterior!

3.2. - Manual

El relé y así también el consumidor conectado se apaga y enciende mediante pulsar una tecla y sin considerar de las temperaturas y de los parámetros configurados. Las temperaturas medidas solo se muestran para una visión general y para el control de la función.



Peligro

Esta el modo de operación “Manual” activado, las temperaturas actuales y los parámetros configurados ya no tienen importancia. Hay un cierto peligro de quemarse o de daños graves del sistema.. El modo de operación “Manual” solo debe utilizarse por un técnico especialista para pruebas cortas de la función y para la puesta en marcha!

3.3. - Apagado



Atención

Si se activa el modo de operación “Apagado”, todas las funciones del regulador están desactivadas, lo cual puede resultar por ejemplo en un sobrecalentamiento de los captadores o otros componentes del sistema. Las temperaturas medidas se muestran todavía para el control.

3.4. - Llenar sistema



Atención

Este modo de operación especial está diseñado solamente en combinación con un sistema “Drain Master” con contacto de llenado en paralelo con el sensor S1. Para llenar el sistema hay que seguir las instrucciones en la pantalla. Después hay que cerrar la función!

4. - Ajustes



Por el menú "4. Ajustes" se determinan las configuraciones básicas de las funciones.



Las instalaciones de seguridad adicionales son inevitables!

Se sale del menú pulsando "esc" o por selección de "Salir de ajustes"



Atención

La numeración de los menús cambian según programa hidráulico elegido (6.1 Selección programa)

4.1. - Tmin S (X)

Temperatura de activación en sensor X:

Si se sobrepasa del valor en el sensor y también se cumplen las otras condiciones el regulador activa la bomba o la válvula correspondiente. Si la temperatura del sensor cae 5 °C abajo de este valor, se desactiva la bomba o la válvula.

Ajustes: 0°C a 99°C / Predeterminado: 20°C

4.2. - Tmax S (X)

Temperatura de desconexión en sensor X

Si se sobrepasa de este valor en el sensor, el regulador desactiva la bomba o la válvula correspondiente. Si cae este valor otra vez por debajo y se cumplen también las otras condiciones, el regulador activa la bomba o la válvula.

Ajustes: 0°C a 99°C / Predeterminado: 60°C



Si se ajustan temperaturas a un valor demasiado alto, hay peligro de quemaduras o de daños del sistema. Las instalaciones deberían tener protección para no quemarse!

4.3. - Tmax SB

Temperatura de desconexión en sensor piscina

Si se sobrepasa de este valor en el sensor, el regulador desactiva la bomba o la válvula correspondiente. Si cae este valor otra vez por debajo y se cumplen también las otras condiciones, el regulador activa la bomba o la válvula.

Ajustes: 0°C a 50°C / Predeterminado: 30°C



Si se ajustan temperaturas a un valor demasiado alto, hay peligro de quemaduras o de daños del sistema. Las instalaciones deberían tener protección para no quemarse!

4.4. - Δ T Solar S(X)

Diferencia de temperatura de encendido / apagado para sensor X

Si se sobrepasa de esta diferencia de temperatura entre los sensores de referencia y si se cumplen también las otras condiciones, el regulador activa la bomba/válvula en el relé correspondiente. Cae la diferencia de la temperatura a ΔT OFF, se desactiva la bomba/válvula.

Ajustes: ΔT ON de 4°C a 50°C / ΔT-Off de 2°C a ΔT ON-1°C

Predeterminado: ΔT 10°C / ΔT-Off 3°C. (sistema ext. intercambiador ΔT 15°C / ΔT-Off 7°C)



Atención

Si la diferencia de la temp. es demasiado pequeña, es probable que el sistema no realiza una operación óptima, dependiendo de las posiciones de los sensores y del sistema. Para el control de revoluciones (véase 6.2) valen condiciones de conexión especiales!

4.5. - Prioridad S(X)

Prioridad del depósito X

Este parametro define la prioridad de los depósitos para su calentamiento.

Ajustes: 1-4 / Predeterminado: 1

4.6. - Prioridad T

Limite temp. para prioridad absoluta

En sistemas con 2 acumuladores no se realiza una carga del segundo acumulador

hasta que no se sobrepasa el valor determinado de la temperatura al sensor del acumulador con prioridad.

Ajustes: 0°C a 90°C / Predeterminado: 40°C

4.7. - Tiempo de carga

Interrupción del calentamiento del depósito de menor prioridad

La carga del segundo acumulador se interrumpa para un tiempo determinado para observar si el captador puede alcanzar una temperatura para cargar el acumulador con prioridad. Si es así, se carga el acumulador prioritario.

Si no es así, se mide el incremento de Temperatura (4.6 Incremento), para comprobar, si el colector permite pronto una carga del acumulador prioritario.

Ajustes: 1 a 90 Minuten / Predeterminado: 20 minutos

4.8. - Incremento

Aumento de la pausa de carga por incremento de temperatura

Para ajustar exactamente las prioridades de la carga en sistemas con mas acumuladores se determina aquí el incremento de temperatura mínima en un minuto en el captador - en tal caso se extiende la pausa de la carga del segundo acumulador por un minuto. La interrupción se aumenta, porque el incremento de la temperatura del captador posiblemente permite una rápida carga del acumulador de prioridad. Si el incremento de temperatura cae por debajo del valor determinado, comienza otra vez la carga del otro acumulador.

Ajustes: 1°C a 10°C / Predeterminado: 3°C

5. - Funciones de protección

5. Func. de protección

Salir de Func. de protección

1. Protección sistema

2. Protección colector

3. Enfriamiento

4. Protección hielo

5. Protec. antibloqueo



OK

Bajo el menú "5 Funciones de protección" se activan y modifican varias funciones de protección.



Atención

Las instalaciones de seguridad a pie de obra son imprescindibles!

Se sale del menú pulsando "esc" o por selección de "Salir defunciones de protección".

5.1. - Protección sistema

Protección prioritaria

La protección del colector evita el sobrecalentamiento del captador. La activación de la bomba realiza el enfriamiento del colector por el acumulador. Si se sobrepasa el valor "PC Ton" en el colector, se activa la bomba para proteger el captador. La bomba se desactivara otra vez si baja la temperatura a „PC Toff" en el colector o si sube la temperatura

Protec.sistema - Ajustes: ON / OFF / Predeterminado: ON

PS Ton - Ajustes: 60 °C a 150 °C / Predeterminado: 120 °C

PS Toff - Ajustes: 50 °C a Ton menos 5 °C / Predeterminado: 115 °C



Atención

Con la protección del sistema activada (ON) se llega a temperaturas muy altas en el colector solar causando una presión mayor.

Es importante la consulta de los manuales de cada componente del sistema.

5.2. - Protección colector

La protección del colector evita el sobrecalentamiento del captador. La activación de la bomba realiza el enfriamiento del colector por el acumulador. Si se sobrepasa el valor "PC Ton" en el colector, se activa la bomba para proteger el captador. La bomba se desactivara otra vez si baja la temperatura a „PC Toff" en el colector o si sube la temperatura en el acumulador o piscina hasta "PC Tmax Ac."

Protec.Colector - Ajustes: ON / OFF / Predeterminado: OFF

PC Ton - Ajustes: 60°C a 150°C / Predeterminado: 110°C

PC Toff - Ajustes: 50°C a Tein menos 5°C / Predeterminado: 100°C

PC Tmax Ac. - Ajustes: 0°C a 140°C / Predeterminado: 90°C



Peligro

Con la protección del colector activada (ON) se calienta el acumulador mas que bajo el valor programado en 5.2 "Tmax S2", lo que puede causar quemaduras o daños en el sistema.

5.3. - Disipación por colector

En sistemas solares con esta función activada se disipa el calor por el captador cuando hay demasiado energia. Eso solo pasa, si la temperatura del acumulador es mayor que el valor "Tdeterm.Enfriar" y el captador tiene por lo menos 20°C menos que el acumulador y hasta que la temperatura del acumulador se cae debajo del valor "Tdeterm.Enfriar". En sistemas con 2 acumuladores el enfriamiento se realiza en ambos.

Refrig.nocturna - Ajustes: on, off / Predeterminado: off

Refrig.Tnom - Ajustes: 0°C a 99°C / Predeterminado: 70°C



Atención

Con esta función se pierde energia por el captador! El enfriamiento solo se activa en casos excepcionales, p.ej. vacaciones

Funciones de protección

5.4. - Anti-Congelación

Se puede activar una protección contra la congelación a 2 niveles. En el nivel 1 el regulador activa la bomba cada hora por 1 minuto si la temperatura del captador cae debajo del valor determinado "Congelación Nivel 1". Si la temperatura del captador cae también debajo del valor determinado "Congelación

Nivel 2", el regulador activa la bomba sin interrupciones. Sobrepasa la temperatura del captador el valor "Congelación Nivel 2" por 2 °C, se desactiva la bomba.

Anticongelación - Ajustes: on, off / Predeterminado: off

Hielo Nivel 1 - Ajustes: -25°C a 10°C o Off / Predeterminado: 7°C

Hielo Nivel 2 - Ajustes: -25°C a 8°C (La temperatura debe ser debajo de nivel 1) / Predeterminado: 5°C



Atención

Con esta función se pierde energía por el captador! En sistemas solares con anti-congelante esta función normalmente no se activa.

Observa los manuales de los otros componentes del sistema!

5.5. - Anti-Atasco

Si la protección antibloqueo está activada, el regulador conecta el relé correspondiente y el consumidor conectado cada día a las 12:00 para 5 segundos para evitar atascos de la bomba o válvula en periodos de paro.

Ajustes R: diario, semanal, off / Predeterminado: diario

5.6. - Alarma colector

Si se sobrepasa esta temperatura en el colector cuando la bomba solar está activada, aparece una señal y un mensaje de error en la pantalla.

Alarma colector - Ajustes: ON / OFF / Predeterminado: OFF

Alarma-Col. - Ajustes: 60 °C a 299 °C / Predeterminado: 115 °C

6. - Funciones especiales



Bajo el menú “6. Funciones especiales” se configuran funciones básicas y adicionales.



Atención

Aparte de la hora, las configuraciones sólo deberían ser realizadas por un técnico.

Se sale del menú pulsando “esc” o por selección de “Salir de funciones especiales”.



Atención

La numeración del menú cambia según esquema hidráulico elegido (6.1 Selección programa)

6.1. - Selección programa

Aquí se elija y configura la variante hidráulica correspondiente con el tipo de la aplicación (véase D.3 Variantes hidráulicas). Pulsando “Info” muestra el esquema correspondiente.

Ajustes: 1-48/ Predeterminado: 1



Atención

La selección del programa se realiza normalmente solo una vez durante la primera puesta en marcha por el técnico. Una selección mala puede provocar malfunciones imprevisibles.

6.2. - Control de velocidad

Si se activa el control de revoluciones, ofrece el XTDC con su electrónica especial la posibilidad de cambiar la revolución de bombas estándar por reles según proceso.



Atención

Esta función solo se debe activar por el técnico. Según bomba utilizada y el nivel de su velocidad, la revolución mínima no debe ser demasiado pequeña para no dañar la bomba o el sistema. Revisa las instrucciones del fabricante correspondiente! Si hay dudas, es mejor configurar la revolución mínima demasiado alta que demasiado baja.

6.2.1. - Variantes de velocidad

Las siguientes variantes están disponibles para el control de velocidad:

Desactivado: No hay control de revolución. La bomba conectada se activa o desactiva solo con toda velocidad.

Variante V1: El regulador cambia después de una precirculación a la revolución máxima predeterminada. Si la diferencia de la temperatura ΔT entre los sensores (Captador y Acumulador) está debajo del valor configurado $\Delta T R1$, se reduce la velocidad.

Si la diferencia de la temperatura entre los sensores está encima del valor configurado $\Delta T R1$, se aumenta la velocidad. Si el regulador baja la velocidad de la bomba hasta un mínimo, y el ΔT entre los sensores de referencia solo es ΔT_{off} , se desactiva la bomba.

Variante V2: El regulador cambia después de una precirculación a la velocidad mínima predeterminada. Si la diferencia de la temperatura entre los sensores está encima del valor configurado $\Delta T R1$, se aumenta la velocidad.

Si la diferencia de la temperatura ΔT entre los sensores (Captador y Acumulador) está debajo del valor configurado $\Delta T R1$, se reduce la velocidad.

Si el regulador baja la velocidad de la bomba hasta el mínimo, y el ΔT entre los sensores de referencia solo es ΔT_{off} , se desactiva la bomba.

Variante V3: El regulador cambia después de un prebarrido a la velocidad mínima predeterminada. Si la temperatura al sensor de referencia (captador, intercambiador) está encima del valor determinado, la revolución se aumenta.

Si la temperatura al sensor de referencia está debajo del valor determinado, la velocidad se reduce.

Variante V4 (sistemas con 2 depósitos)

Si la válvula abre al depósito de prioridad, se controla la velocidad según V3. Si la válvula abre hacia el depósito de menor prioridad, se controla según V2.

Ajustes: V1,V2,V3,V4 off / Predeterminado: off

Control de velocidad

6.2.2. - Tipo bomba

Bajo este menú se puede seleccionar el tipo de la bomba con regulación de velocidad.

Estandar: Control de velocidad por un corte de fases para bombas estandares

0-10V: Control de bombas especiales (p.ej. bombas de alta eficiencia) mediante una senal 0-10V

PWM: Control de bombas especiales (p.ej. bombas de alta eficiencia) mediante una senal PWM.

6.2.3. - Ajustes de bombas

En este menú se ajustan las bombas para 0-10V o PWM.



Atención

Ajustando los parametros le puede aparecer el aviso de guardar los valores determinados.

6.2.3.1. - Bomba

Bajo este menú se seleccionan perfiles para las bombas o se ajustan manualmente. Despues de la selección de un perfil se pueden realizar modificaciones.

6.2.3.2. - Forma de señal

Aqui se define el tipo de la bomba: Bombas para calefacción con rendimiento alto con señal pequeña, bombas para solar trabajan a capacidad baja con una señal pequeña. Solar = normal, Calefacción = invertido.

Ajustes: Normal, invertido / Predeterminado: Normal

6.2.3.3. - PWM off

Se emite esta señal cuando la bomba se desactiva (Bombas con detección de daños en cables requieren una señal mínima).

Ajustes: (Solar:) 0 a 50% / Predeterminado: 0% - (Calefacción:) 50% a 100% / Predeterminado: 100%

6.2.3.4. - PWM on

La bomba necesita este señal para su activación y para circular con velocidad mínima.

Ajustes: (Solar:) 0 a 50% / Predeterminado: 10% - (Calefacción:) 50% a 100% / Predeterminado: 90%

6.2.3.5. - PWM Máx

Con este valor se define la frecuencia máxima para la mas alta velocidad de la boma de rendimiento alto la cual se utiliza p.ej. durante el prebarrido o en la operación manual.

Ajustes: (Solar:) 50 a 100% / Predeterminado: 100% - (Calefacción:) 0% a 50% / Predeterminado: 0%

6.2.3.6. - 0-10V off

Se emite esta tensión cuando la bomba se desactiva (Bombas con detección de daños en cables requieren una tensión mínima)

Ajustes: (Solar:) 0,0 a 5,0 V / Predeterminado: 1,0 V - (Calefacción:) 5,0 a 0,0 V / Predeterminado: 4 ,0 V

6.2.3.7. - 0-10V on

Esta tensión es necesaria para activar la bomba

Ajustes: (Solar:) 0,0 a 5,0 V / Predeterminado: 1,0 V

6.2.3.8. - 0-10V Máx

Con este valor se define la tensión máxima para la mas alta velocidad de la boma de rendimiento alto la cual se utiliza p.ej. durante el prebarrido o en la operación manual..

Ajustes: (Solar:) 5,0 a 10,0 V / Predeterminado: 10,0 V

6.2.3.9. - Velocidad durante „On“

Se definen las bases para el calculo de la velocidad. Cuando se programa p.ej. 30%, se muestra en la modificación de la frecuencia/tensión bajo „PWM On“ / „0-10V On“, que hay una velocidad de un 30%. Llegando a la tensión/frecuencia de PWM Máx / 0-10V Máx se muestra una velocidad de 100%. Valores entre los extremos se calculan.


Ajustes: 10 a 90 % / Predeterminado: 30 %

6.2.3.10. - Mostrar señal

Muestra gráficamente la señal para la bomba.


Funciones especiales

6.2.3a Ejemplos para ajustes de bombas



6.2.3b Datos técnicos PWM a 0-10V

Datos técnicos PWM:



Datos técnicos 0-10V:

0-10V: 2V a 10V (20% a 100%)
 Dimensionado para 10K Ohm.

6.2.4. - Tiempo prebarrido

Para este periodo la bomba arranca con 100% de sus revoluciones para garantizar un inicio seguro. Después de este periodo de precirculación se controlan las revoluciones de la bomba y cambia según variante a la revolución máxima o mínima.
 Ajustes: 5 hasta 600 segundos / Predeterminado: 8 segundos

6.2.5. - Tiempo de regulación

Con el periodo de control se determina la velocidad del control de revoluciones para evitar fuertes cambios de la temperatura. Aquí se determina el tiempo necesario para realizar una regulación completa desde la revolución mínima hasta la máxima.
 Ajustes: 1 hasta 15 Minuten / Predeterminado: 4 minutos

Funciones especiales

6.2.6. - Velocidad máx.

Aquí se determina la revolución máxima de la bomba conectada al relé. Durante la configuración la bomba trabaja con la revolución correspondiente y se puede determinar el caudal.

Ajustes: 70 hasta 100% / Predeterminado: 100%



Atención

Los valores porcentuales solo se aproximan a valores reales y varían según sistema, bomba y nivel de velocidad. 100% es la tensión/frecuencia máxima del regulador

6.2.7. - Velocidad mín.

Se configura la velocidad mínima de la bomba. Durante la modificación cambia la bomba su velocidad según ajuste para que se puede medir el caudal actual.

Ajustes: („Velocidad con „ON“ en página) a velocidad máx. -5% / Predeterminado: 30%



Atención

Los valores porcentuales solo se aproximan a valores reales y varían según sistema, bomba y nivel de velocidad. 100% es la tensión/frecuencia máxima del regulador

6.2.8. - Valor nominal

Este valor es la consigna para la variante 3 (véase „6.2.1. - Variante velocidad“ en página). Si cae el valor en el sensor debajo, se disminuye la velocidad. Cuando se sobrepasa este valor, la velocidad de incrementa.

Ajustes: 0° a 90°C / Predeterminado: 60°C

Funciones de relés



6.3. - Bypass solar

Relés para la conexión de una válvula bypass o una bomba bypass.

Con esta función se puede desviar el flujo a otro destino cuando la temperatura en el sensor del bypass es más baja que del depósito en calentamiento.

Ajustes: ON; OFF

6.3.1. - Variante

En este menú se define si se desvía con una bomba o una válvula por el bypass.

Ajustes: Bomba, Válvula / Predeterminado: Válvula

6.3.2. - Sensor bypass

El sensor de referencia para la función bypass se selecciona en este menú.

Ajustes: S1-S8, VFS1, VFS2 / Predeterminado: ninguno



6.4. - Termostato

Con esta función se puede activar una fuente de energía auxiliar según temperatura y tiempo.

Ajustes: *On, Off*



Peligro!

Si se ajustan temperaturas muy altas, se pueden provocar quemaduras o daños del sistema. En sitio hay que instalar una protección contra quemaduras!



Atención

En modo „ahorro“ valen a lo mejor otros valores, p.ej. T eco

6.4.1. - TH nom

Temperatura de consigna en sensor del termostato 1. Por debajo de esta temperatura se activa la fuente auxiliar, hasta llegar a TH nom+Histeresis.

Ajustes: *-20-99°C / Predeterminado: 50*

6.4.2. - TH Histeresis

Histeresis de la consigna.

Ajustes: *1-50°C / Predeterminado: 10*

6.4.3. - Sensor termostato 1

Tnom se mide en este sensor 1 del termostato

Si hay un sensor 2 (termostato) se conecta el relé cuando Tnom cae debajo en sensor 1, y se desconecta cuando sobrepasa Tnom + Histeresis en sensor 2.

Ajustes: *S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno*

6.4.4. - Sensor termostato 2

Sensor para desconexión (opcional)

El relé se desconecta cuando sobrepasa Tnom + Histeresis en sensor 2.

Ajustes: *S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno*

6.4.5. - T eco

Función de ahorro

Con función de ahorro activado: Durante el calentamiento por el sol, se considera en vez de Tnom el valor Teco como consigna. Cuando cae la temperatura en sensor 1 del termostato debajo Teco se activa el relé y calienta hasta Teco + Histeresis.

Ajustes: *0-99°C / Predeterminado: 40°C*

6.4.6. - Depósito

Función ahorro

Una carga en el depósito seleccionado activa la función de ahorro.

Si se calienta este depósito en el momento por el sol, se activa la energía auxiliar solo si la temperatura esta debajo de T eco.

Ajustes: *(Sensor depósito) / Predeterminado: Primer depósito*

6.4.7. - Modo Ahorro

Durante la función de ahorro se activa la energía auxiliar solo cuando la temperatura cae debajo de T eco hasta llegar a T eco + Histeresis (cuando el calentamiento por el sol esta activo).


Ajustes: *On, Off / Predeterminado: Off*

6.4.8. - Horarios

Horarios para la función del termostato

Se programan los diferentes horarios en las que se puede activar el termostato. Para cada día de la semana se pueden ajustar 3 periodos, los que se pueden copiar a otros días. Fuera de estos horarios el termostato queda desactivado

Ajustes : *00:00 a 23:59 Uhr / Predeterminado : 06:00 a 22:00*



6.5. - Enfriar

Con esta función se puede enfriar a una temperatura nominal.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno

6.5.1. - Tnom Enfriar

Es la temperatura nominal en el sensor de termostato 1. Encima de esta temperatura se activa la función de enfriar hasta llegar a Tnom Enfriar + histeresis.

Ajustes: 0-99°C / Predeterminado: 50°C

6.5.2. - Histeresis Enfriar

Cae la temperatura a en el sensor de frío Tnom + histeresis, se desactiva el relé.

Einstellbereich: -50-1 / Voreinstellung: -10

6.5.3. - Sensor frío

Sensor de referencia para la función enfriar.

Ajustes: (Sensor depósito) / Predeterminado: Primer Depósito

6.5.4. - Horarios

Horarios para la función de enfriar

Aquí se ajustan los horarios deseados para la activación de la función de enfriar. Para cada día de la semana se pueden programar 3 periodos y se puede copiar de un día a otros. Fuera de los horarios la función de enfriar queda desactivada

Ajustes : 00:00 a 23:59 Uhr / Predeterminado : 06:00 a 22:00



6.6. - Calentar retorno

Con esta función se puede subir la temperatura del retorno de un circuito de calefacción por el depósito.

Ajustes: On, Off

6.6.1. - Ret Tmin

Temperatura mínima en sensor del depósito para activar el calentamiento del retorno. Cuando la temperatura en este sensor llega encima del valor programado, se activa el relé.

Ajustes: 0-80°C / Predeterminado: 20°C

6.6.2. - Ret Tmax

Temperatura máx. en sensor en el depósito. Cuando la temperatura esta encima del valor programado, se desactiva el relé.

Ajustes: 0-99°C / Predeterminado: 70°C

6.6.4. - ΔT Retorno

Diferencial de activación:

Encima de esta diferencia de temperaturas entre sensor del depósito y retorno se activa el relé.

Ajustes: 5-20 K / Predeterminado: 8 K

Diferencial de desactivación:

Encima de esta diferencia de temperaturas entre sensor del depósito y retorno se activa el relé.

Ajustes: 2-19 K (esta limitado por ΔT depósito Ret On) / Predeterminado: 4 K

6.6.3. - Sensor retorno

Selección del sensor en el retorno

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno

6.6.5. - Sensor depósito

Selección del sensor en el depósito

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno



6.7. - Enfriamiento del campo de colectores

Esta función controla un disipador para bajar la temperatura en los captadores

Ajustes: On, Off

6.7.1. - Tmáx campo

Sobrepasando esta temperatura en el sensor de referencia, se activa el relé.

Ajustes: 100°C a 180°C / Predeterminado: 120°C

6.7.2. - Hist.mín

Baja la temperatura en el sensor de referencia a Tmáx campo + Hist.mín, se desactiva el relé.

Ajustes -20 a -2 °C / Predeterminado: -5°C

6.7.3. - Hist.máx

Para proteger el disipador de sobrecalentamiento, se desactiva el relé cuando llega la temperatura en el sensor de referencia a Tmáx campo + Hist.máx

Ajustes: 2 a 60°C / Predeterminado: 20°C

6.7.4. - Sensor de referencia

Sensor de referencia para el enfriamiento del campo de colectores

Ajustes: S1-S8, VFS 1-2, Depósito activo, RC / Predeterminado: ninguno



Atención

Esta función no activa la bomba del circuito solar para enfriar el captador por el acumulador. Para eso hay que activar el „Funciones de protección“ la protección del captador.



6.8. - Antilegionela

Con esta función se puede calentar el sistema en horarios deseados para librarlo de legionela.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno

6.8.1. - AL Tnom

Esta temperatura tienen que alcanzar todos los sensores de la función AL durante el periodo AL para terminar con éxito el tratamiento AL.

Ajustes: 60 a 99°C / Predeterminado: 70°C

6.8.3. - Periodo AL

Durante este periodo tienen que cumplir todos los sensores de referencia AL la temperatura AL Tnom.

Ajustes: 1-120 min. / Predeterminado: 15 min.

6.8.2. - Ultima función AL

Se muestra cuando se ha realizado el ultimo tratamiento antilegionela.

no se puede ajustar

6.8.4. - AL Sensor 1

En este sensor se mide la temperatura para la función AL.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno

6.8.5. - AL Sensor 2

Sensor AL opcional

Si se conecta este sensor, ambos sensores tienen que cumplir la temperatura Tnom AL durante el periodo AL.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno

6.8.6. - Horarios AL

A estas horas se realiza el tratamiento AL.

Ajustes : 00:00 a 23:59 Uhr / Predeterminado : 06:00 a 22:00



Atención

El regulador necesita suficiente calor de los colectores!



Atención

Esta función de antilegionela no ofrece una protección segura contra la legionela porque el regulador depende de que el sistema recibe suficiente calor. Además no se puede controlar la temperatura en toda la tubería. Para una protección segura se necesita un calentamiento a la temperatura de tratamiento y una circulación del agua en toda la tubería y depósito por fuentes de energía y controladores externos.



Atención

Por defecto la función antilegionela esta desactivada.



Peligro

Durante la función antilegionela se calienta el depósito mas que el valor "Tmax S2", lo que puede causar quemaduras o daños del sistema.



6.9. - Cambio carga

Con esta función se transporta el calor de un depósito al otro.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno

6.9.1. - Cambio carga ΔT

Diferencial para el cambio de la carga.

Cuando llega la diferencia de las temperaturas entre los sensores a ΔT ON, se conecta el relé. Cuando cae la diferencia a ΔT OFF, se desconecta el Relé.

On: Ajustes: 5-20 K / Predeterminado: 8 K

Off: Ajustes: 2 K a ΔT On / Predeterminado: 4 K

6.9.3. - Tmax destino

Temperatura máxima del depósito destinatario

Llegando a esta temperatura en el depósito destinatario se desactiva el cambio de carga.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno

6.9.2. - Tmin origen

Temperatura mínima en depósito de origen para activar el cambio de carga

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno

6.9.4. - Sensor fuente

Aquí se define el sensor que se coloca en el depósito que sirve como fuente de energía.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno

6.9.5. - Sensor destino

Se define el sensor que se coloca en el depósito que recibe el calor.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno



6.10. - Diferencial

El relé se activa con un diferencial entre sensor de fuente y destino.

Ajustes: On, Off

6.10.1. - Diferencial ΔT

Diferencial ON:

Con este diferencial de temperatura se activa el relé.

Ajustes: 3-50°C / Predeterminado: 10

Diferencial OFF:

Con este diferencial de temperatura se desactiva el relé.

Ajustes: 2-49°C / Predeterminado: 3°C (El límite superior se define por el diferencial de conexión)

6.10.3. - Sensor fuente

Sensor fuente de calor/ Proveedor de calor para función diferencial

Determina el sensor de la fuente de calor.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno

6.10.4. - Dif Tmin

Temperatura mínima en sensor de fuente para liberar el relé del diferencial

Ajustes: 0 a 90°C / Predeterminado: 20°C

6.10.2. - Sensor destino

Sensor destino de calor/ Consumidor de calor para función diferencial

Determina el sensor del consumidor.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno

6.10.5. - Dif Tmax

Temperatura máxima en sensor de destino para activar el relé del diferencial

Ajustes: 0 a 99°C / Predeterminado: 60°C



6.11. - Caldera de combustible solido

El relé se utiliza para el control de una caldera de combustibles solidos.

Ajustes: *On, Off*

6.11.1. - CS Tmin

Temperatura minima en la caldera para activar la bomba/relé.

Ajustes: *0 ° C a 99° C / Predeterminado: 60° C*

6.11.2. - CS Tmax

Temperatura máxima en depósito para desactivar la bomba/relé.

Ajustes: *Off a 100°C / Predeterminado: 70° C*

6.11.3. - ΔT CS

La condición de conexión y desconexión por diferencial de temperatura entre caldera y depósito.

Diferencial de conexión ΔT CS

Ajustes: *5 a 20 K / Predeterminado: 8*

Diferencial desconexión ΔT CS

Ajustes: *0°C a ΔT conexión CS / Predeterminado: 4*

6.11.4. - Sensor caldera

Sensor en la caldera.

Ajustes: *S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno*

6.11.5. - Sensor depósito

Sensor en el depósito.

Ajustes: *S1-S8, VFS1-2, Depósito activo / Predeterminado: ninguno*



6.12. - Avisos de error

El relé se conecta cuando se activa una o mas funciones de protección.

Esta función se puede invertir, significa que el relé esta activa por defecto y se desactiva solo con una o mas funciones de protección.

Ajustes: *On, Invertido, Off / Predeterminado: Off*

Protección colector

Protección sistema

Anti-congelación

Refrigeración nocturna

Anti-Legionela

Avisos



6.13. - Control de presión

El relé se conecta cuando la presión cae a un valor mínimo o sube a un máximo.

Ajustes: On, Off / Predeterminado: Off

6.13.1. - Control de presión

En este menú se puede activar el control de la presión en el sistema por un „direct sensor“. Cuando las condiciones de la presión sobrepasan los valores determinados, se conecta el relé.

6.13.1.1. - RPS1 / RPS2

Tipo del sensor de presión

En este menú se selecciona el tipo de sensor utilizado.

Atención: Cuando se conecta p.ej. VFS1, no se muestra RPS1.

Ajustes: Off; 0-0,6 bar; 0-1 bar; 0-1,6 bar; 0-2,5 bar; 0-4 bar; 0-6 bar; 0-10 bar

Predeterminado: Off

6.13.1.2. - Pmin

Presión mínima en el sistema. Si cae la presión debajo, aparece un aviso de error y se activa el relé.

Ajustes: Off; 0,0 a 10 bar

Predeterminado: Off

6.13.1.3. - Pmax

Presión máxima del sistema. Cuando llega la presión a este valor, aparece un aviso de error y se activa el relé.

Ajustes: Off; 0,0 a 0,6 bar

Predeterminado: Off



6.14. - Bomba Booster

Bomba adicional que llena el sistema al principio de la carga

6.14.1. - Tiempo de llenado

Duración del llenado

Define el tiempo de la función de la bomba booster llenando el sistema.

Ajustes: 0-600 segundos / Predeterminado: 30 segundos



6.15. - Función paralela R (X)

El relé se conecta junto con el relé R1 o R2

Ajustes: On, Off

6.15.1. - Retraso On

Se determina el tiempo que pasa entre la conexión de R1 o R2 y el relé de la función paralela.

Ajustes: 0-120 segundos / Predeterminado: 30 segundos

6.15.2. - Retraso Off

Se determina cuanto tiempo queda activado el relé de función paralela despues de desconectar R1 o R2.

Ajustes: 0-120 segundos / Predeterminado: 30 segundos



6.16. - Siempre activo

El relé esta encendido siempre



6.17. - Calefacción

Se regula una bomba de un circuito de calefacción con histéresis fija (+/-1°) cuando se llega al valor de consigna. 30 segundos que se tarda en conectar y desconectar para evitar periodos de funcionamiento muy cortos.

RC21 - controlador de habitación se puede utilizar como sensor en la habitación.

Ajustes: On, Off

6.17.1. - Consigna Dia

Temperatura de consigna en la habitación durante el día. Si se llega a esta temperatura en el sensor en la habitación en los periodos configurados se desconecta el relé.

Ajustes: 10 a 30° C / Predeterminado: 20

6.17.3. - Consigna Noche

Temperatura de consigna en la habitación durante la noche. Si se llega a esta temperatura en el sensor en la habitación en los periodos configurados se desconecta el relé

Ajustes: 10 a 30° C / Predeterminado: 16

6.17.2. - Sensor habitación

Selección del sensor de referencia para la temperatura en la habitación

Ajustes: 10 a 30° C / Predeterminado: ninguno

6.17.4. - Horarios

Horarios para la operación durante el día de la calefacción

Aquí se programan los horarios deseados para el funcionamiento de la calefacción durante el día. Para cada día de la semana se pueden determinar 3 periodos y se pueden copiar días a otros. Fuera de los horarios programados el regulador trabaja en operación nocturna.

Ajustes : 00:00 a 23:59 Uhr / Predeterminado : 06:00 a 22:00

6.18. - Contador de energía

1. Caudal constante

Si se selecciona como tipo de contador „Caudal constante“, se calcula una aproximación de la energía ganada mediante los valores ajustados manualmente para tipo de glicol, concentración, el caudal y las temperaturas entre colector y depósito. Adicionalmente se puede programar un valor de corrección Offset ΔT , que sirve para equilibrar la inexactitud de las temperaturas en el colector y depósito (que no corresponden al 100% las temperaturas de ida y retorno). Ejemplo: Temperatura en el colector 40°C, medición temperatura ida 39°C, Temperatura depósito 30°C, medición temperatura retorno 31° significa una corrección de -20% (ΔT -Regulador 10K, ΔT -medición 8K => -20% corrección)



Atención

Los valores calculados por el contador de energía “Caudal” solo sirven para un control de funcionamiento del sistema.

6.17.5. - Sensor Ida (X)

Bajo este menú se determina el sensor de referencia en la IDA del circuito.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Colector activo, depósito activo / Predeterminado: S1

6.17.6. - Sensor de Retorno

Bajo este menú se determina el sensor de referencia en el retorno del circuito..

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Colector activo, depósito activo / Predeterminado: S1

6.17.7. - Tipo de glicol

En este menú se determina el anticongelante utilizado. Si no se aplica glicol, se ajusta el valor a 0.

Ajustes: Etileno, Propileno / Predeterminado: Etileno

6.17.8. - Concentración glicol

El porcentaje de la concentración del anticongelante en el medio.

Ajustes: 0-100% / Predeterminado: 45%

6.18.1. - Caudal IDA (X)

Caudal teórico del sistema

Caudal del sistema en litros por minuto que sirve para base de calculación de la energía aprovechada.

Ajustes: 0-100 l/min / Predeterminado: 5 l/min

6.18.2. - Offset ΔT

Factor de corrección para el diferencial de temperatura para el contador de energía

Para el calculo de la energía aprovechada se consideran las temperaturas entre colector y depósito, resultando así error de lectura. Por eso se puede programar un valor de corrección Offset ΔT , que sirve para equilibrar la inexactitud de las temperaturas en el colector y depósito (que no corresponden al 100% las temperaturas de ida y retorno). Ejemplo: Temperatura en el colector 40°C, medición temperatura ida 39°C, Temperatura depósito 30°C, medición temperatura retorno 31° significa una corrección de -20% (ΔT -Regulador 10K, ΔT -medición 8K => -20% corrección)

Ajustes: -50 a +50% / Predeterminado: 0%

6.18.3. - VFS (X)

El tipo del combisensor se ajusta en este menú.

Ajustes: Off; 1-12; 1-20; 2-40; 5-100; 10-200; 20-400 / Predeterminado: Off

6.18.4. - Posición VFS

En este menú se define si el combisensor VFS se ha instalado en la IDA o en el RETORNO.

Ajustes: IDA, Retorno / Predeterminado: Retorno



Atención

Para evitar danos al Vortex Flow Sensor se recomienda su instalación en el retorno, de otro modo hay que observar la temperatura máxima admisible! (0°C a 100°C operación continua y -25°C a 120°C puntual)

6.18.5. - Sensor de referencia

Se determina el sensor utilizado para el contador de energía.

Ajustes: S1-S8, VFS1-2, Colector activo, Depósito activo / Predeterminado: S1

6.19. - Control de presión

En este menú se puede activar un control de presión en el sistema por un sensor directo. Cuando se sobrepasan las condiciones de presión, aparece un aviso y la LED da señal en rojo.

6.19.1. - Control de presión

Aparece un aviso y la LED da señal en rojo cuando la presión pasa por un mínimo o máximo.

Ajustes: On, Off / Predeterminado: Off

6.19.1.1. - RPS1 / RPS2

Tipo del sensor de presión

En este menú se selecciona el tipo de sensor utilizado.

Atención: Cuando se conecta p.ej. VFS1, no se muestra RPS1.

Ajustes: Off; 0-0,6 bar; 0-1 bar; 0-1,6 bar; 0-2,5 bar; 0-4 bar; 0-6 bar; 0-10 bar

Predeterminado: Off

6.19.1.2. - Pmin

Presión mínima en el sistema. Si cae la presión debajo, aparece un aviso de error y se activa el relé.

Ajustes: Off; 0,0 a 10 bar

Predeterminado: Off

6.19.1.3. - Pmax

Presión máxima del sistema. Cuando llega la presión a este valor, aparece un aviso de error y se activa el relé.

Ajustes: Off; 0,0 a 0,6 bar

Predeterminado: Off

6.20. - Compensación sensor

Divergencias de las temperaturas que se muestran, provocadas por ejemplo por cables largos o sensores en una posición mala, se pueden corregir aquí manualmente. Las modificaciones se realizan para cada sensor de temperatura en pasos de 0,5°C o 0,2% del rango de medición del combisensor VFS / RPS (Caudal / Presión).

Determ. Sensor según rango de ajuste: -100 ... +100 / Predeterminado: 0



Atención

Una modificación por el técnico solo es necesario en casos excepcionales en la primera puesta en marcha. Mediciones falsos pueden causar malfunciones.

6.21. - Puesta en marcha

El asistente de la puesta en marcha guía por las configuraciones básicas y necesarias para la puesta en marcha, explicando los parámetros en la pantalla.

Pulsando la tecla „esc“ regresa al valor anterior, para ver la configuración otra vez o para modificarla. Pulsando varias veces la tecla „esc“ regresa al menú de la selección para cancelar el asistente. (véase también E.2)



Atención

Solo el técnico debe iniciar la puesta en marcha! Revisa las explicaciones de los parámetros en este manual y observa si para la aplicación se necesitan más configuraciones.

6.22. - Ajustes de fábrica

Todas las configuraciones realizadas se pueden cancelar, y el regulador regresa a la condición del suministro.



Atención

Toda la parametrización y las evaluaciones del regulador se pierden para siempre. Después hay que realizar nuevamente una puesta en marcha

6.23. - Tarjeta SD

Ajustes para la función „Logging“ con grabación de datos en tarjeta SD.

6.22.1. - Logging

En este menú se activa y define la grabación de datos. Hay diferentes formatos disponibles.

6.22.2. - Memoria libre

Muestra el espacio disponible en la tarjeta SD.

6.22.3. - Cargar configuración

Con esta función se pueden cargar las configuraciones del regulador desde la tarjeta SD.



Todos los ajustes anteriores se sobregraban.

6.22.4. - Guardar configuración

Con esta función se guardan los ajustes del regulador en la tarjeta SD.

6.22.5. - Actualización Firmware

Con esta función se puede actualizar la Firmware del regulador, grabada en la tarjeta SD.



Durante el proceso de actualización de la Firmware no se debe desconectar la corriente en ningún caso! Eso podría causar daños irreparables.

Se pueden modificar o sobregrabar los ajustes. Después de la actualización hay que regresar a ajustes de fábrica y iniciar la puesta en marcha de nuevo.

6.23.1. - Retirar tarjeta

Para retirar la tarjeta SD sin peligro de que se pierden datos se debe desactivar la tarjeta con esta función.

6.24. - Ayuda de arranque

En unos sistemas solares, especialmente con tubos de vacío, la medición de los sensores al captador puede ser muy lento o no exacto, porque no se encuentran en la posición más caliente. Con la ayuda de inicio activada se realiza el proceso siguiente:

Sube la temperatura al sensor del captador dentro de un minuto por el valor "Subida", la bomba solar se activa para el periodo "Tiempo circul." para transportar el medio caliente al sensor. Si todavía no existe una condición normal para el arranque, entra un periodo de bloqueo para la ayuda de inicio durante 5 minutos.

Ayuda inicio - Ajustes: on, off / Predeterminado: off

Prebarrido - Ajuste: 2 ... 30 Sek. / Predeterminado: 5 Sek.

Incremento - Ajustes: 1°C...10°C/Min. / Predeterminado: 3°C/Min.



Esta función solo se debe activar por el técnico si hay problemas con la medición. Revisa sobre todo las instrucciones del fabricante del captador.

6.25. - Hora y fecha

Este menú sirve para configurar la hora actual y la fecha.



Para la evaluación de los datos del sistema una configuración exacta de la hora del regulador es imprescindible. Después de un corte de luz es necesario comprobar si el reloj sigue funcionando

6.26. - Horario verano

Con esta función activada, cambia la centralita automáticamente entre horario de invierno y verano.

6.27. - Ahorro de energía

Esta función apaga la iluminación de la pantalla si no se ha pulsado una tecla durante 2 minutos.

Predeterminado: Off



Atención

Con un aviso en pantalla no se apaga la iluminación hasta confirmarlo.

6.28. - Ethernet

En este menú se ajustan los parametros del modulo ethernet.

6.28.1. - Ethernet

Activa o desactiva la función ethernet.

Ajustes: On, Off / Predeterminado: Off

6.28.2. - Dirección MAC

Muestra la dirección MAC del regulador

6.28.3. - Dirección TCP/IP

En este menú se puede ajustar la dirección IPV4 TCP/IP del regulador

6.28.4. - Network Mask

Aqui se ajusta el Network Mask de la red

6.28.5. - Gateway

En este menú se ajusta la IP del Standard Gateway para el regulador.

6.28.6. - Login

En este menú se pueden definir usuarios para permitirlos el acceso por la red. Hasta 4 usuarios (User 01 a User 04) son posibles. Se ajustan nombre y contraseña.

Se pueden definir siguientes opciones:

Deactivado	sin acceso
Guest	Se pueden leer datos, pero no modificar
Administrador	Se pueden leer y modificar datos

6.29. - Unidad de temperatura

Se puede elegir la unidad de temperatura

Ajustes: °F o °C / Predeterminado: °C

Bloqueo de menú

7. - Bloqueo de menú



Bajo el menú "7. Bloqueo de menú" se protege el regulador contra una determinación o un cambio de valores no deseado.

Se sale del menú pulsando "esc"

Los menús siguientes todavía se pueden mirar o modificar a pesar del bloqueo activado:


1. Mediciones
2. Evaluación
- 6.23. Hora&Fecha
8. Bloqueo de menú
9. Codigos de servicio

Para bloquear los otros menús hay que elegir "Activa bloqueo".

Para liberar el acceso hay que elegir "Desactiva bloqueo".

Posibles ajustes: activado, desactivado / Predeterminado: desactivado

8. - Codigos de servicio




El menú "8. Codigos del servicio" sirve por ejemplo para el diagnostico a distancia por el técnico o fabricante.

Se sale de este menú pulsando "esc"

Los codigos de servicio se graban en la tarjeta SD con la función Logging


9. - Idioma



Con el menú "9. Idioma" se puede elegir el idioma del regulador. En la primera puesta en marcha este menú aparece automáticamente.

Los idiomas elegibles pueden variar según tipo de aparato! La selección del idioma no existe en todos los tipos de aparatos!

Z.1. Malfunción con mensaje de error



Si hay una malfunción, se activa una luz intermitente y en la pantalla aparece una señal de advertencia. Si el error desaparece, cambia la señal de advertencia a una de información y la luz se desactiva. Pulsando la tecla abajo del señal se optiene mas información.



No actuar sin autorización.
En caso de un error, preguntar al técnico!

Posibles mensajes de fallo:	Instrucciones para el especialista
Fallo sensor	Significa que un sensor, una conexión con el regulador o un cable estan o estaban defectuosos. (B2 - Tabla de resistencias en pagina)
Alarma colector	La temperatura del captador, determinada bajo menú 6.5 esta o estaba sobrepasada.
Reinicio	El regulador se ha reiniciado por ejemplo por una desconexión de la corriente. Observe la fecha & hora!
Hora&Fecha	Esta pantalla aparece automáticamente despues de una desconexión para configurar de nuevo hora&fecha
Protección sistema	La temperatura en el captador ha sobrepasado el valor ajustado y se ha desactivado la bomba para proteger el sistema
Protección colector	La temperatura en el captador ha sobrepasado el valor ajustado y se ha activado la bomba para proteger el captador
Enfriamiento nocturno	Energía que sobra se ha disipado por los captadores para proteger el sistema
Protección congelación	La bomba solar se ha activado para que no se congela el captador
Conexión seguida	Si la bomba solar se activa y desactiva mas que 5 veces en 5 minutos, aparece este aviso.
Sin caudal	Aparece cuando la bomba solar funciona durante 5 minutos con un $dT \geq 50^{\circ}\text{C}$
Presión del sistema	Sobrepasando $P_{\text{mín}}$ o $P_{\text{máx}}$
Error tarjeta SD	Cuando el sistema reconoce una tarjeta SD, pero no puede leer ni escribir en ella

Malfunciones

Z.2 Cambiar fusible



Reparación y mantenimiento solo deben ser realizados por un técnico especialista. Antes de manipular el aparato hay que desconectarlo y protegerlo contra reconexión! Probar que esta libre de tensión!




Solo utiliza el fusible del suministro o un fusible similar con estas características: T2A 250V: T630mA / 250V y T2A / 250V .

Si el regulador tiene conexión a la red y a pesar de eso no tiene función ni pantalla, es probable que el fusible interno del aparato esta defectuoso. Abrir el aparato como está explicado en la sección C, quitar y revisar el fusible viejo. Cambiar el fusible defectuoso y encontrar la fuente de la malfunción (por ejemplo la bomba) para eliminarla.

Después conectar el regulador y revisar todos los relés manualmente como explicado bajo 3.2.

Z.2.1



Fusibles
T2A / 250V

Platina

Relés electrónicos

Relés mecánicos

Z.3 Mantenimiento



Con el mantenimiento anual del sistema de calefacción el técnico especialista tambien deberia revisar las funciones del regulador y si es necesario optimizar la configuración.

Realizar mantenimiento:

- Revisa fecha y hora (véase 6.23)
- Observación/Control de plausibilidad de la evaluación (véase „2. - Evaluación“ en página)
- Control de la memoria de errores (véase „6.11. - Mensajes de error“ en página)
- Observación/Control de plausibilidad de la medición actual (véase 1. en página)
- Control de relés/consumidores en operación manual (véase 3.2)
- Optimización de los parámetros determinados



En vez de limitar el caudal del sistema con una valvula, mejor se controla el caudal con el regulador de velocidades de la bomba y con la configuración de „max.revoluciones“ del regulador (véase 6.2.6). Eso ahorra energía eléctrica!



Los codigos del servicio (véase 8.) contienen a parte de la medición actual y condición operativa tambien todas las determinaciones del regulador. Anota los valores despues de la puesta en marcha exitosa!



Si hay dudas por el comportamiento del regulador o malfunciones, los codigos de servicio sirven para un diagnostico a distancia. Anota los codigos (véase 8.) en el momento de la malfunción. Envía la tabla de los codigos de servicio con fax o email con una explicación breve del error al técnico o fabricante!



En el programa 15 „Solar con acumulador y Piscina“ se puede desactivar la carga de la piscina por ejemplo para la operación en invierno. Para eso pulsa simplemente en el modo de visión general para varios segundos la tecla „esc“. Despues aparece en la pantalla un aviso cuando la piscina esta conectada y desconectada.



Anotar periodicamente las evaluaciones y datos mas importantes para usted (véase 2.), para evitar perdidas de datos.



Actualizaciones del Firmware se publicaran en la pagina web www.sorel.de según disponibilidad y el update de la centralita se realiza por una tarjeta SD.

Variante hidráulica determinada:

Puesta en marcha el:

Puesta en marcha por:

Notas:

Explicación concluyente:

A pesar de que este manual se ha elaborado cuidadosamente, no se pueden descartar errores o también informaciones incompletas. Errores y posibles modificaciones técnicas quedan básicamente salvos.

1112_25_Oktober_2012